

© 1993 Tandy Corporation.  
Todos los Derechos Reservados.  
Radio Shack es una marca registrada  
para uso exclusivo de Tandy Corporation.

---

## PARA INSTALAR LA BATERIA

El micrófono es energizado por una batería alcalina tipo botón 357A. Siga los siguientes pasos para instalar la batería. Reemplace la batería cuando el nivel de salida disminuya para el uso normal.

1. Desatornille y separe la cubierta del sostenedor de la batería.
2. Instale la batería como indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el compartimento de la batería.
3. Reinstale la tapa.

Para ahorrar energía de la batería, apague la energía del micrófono cuando no esté en uso.

---

## OPERACION

1. Inserte el conector de  $\frac{1}{8}$ -pulg. del micrófono en su amplificador o reproductora de cintas. Si el enchufe de su amplificador o reproductora de cintas es del tipo de  $\frac{1}{4}$ -pulg., use un adaptador adecuado.
2. Abroche el micrófono a su corbata, o cualquier otra pieza de su vestuario. Inserte el micrófono en su soporte.
3. Abroche el estuche de la batería a su cinturón o a cualquier otro lugar conveniente.
4. Encienda el micrófono deslizando el interruptor de ON/OFF a ON.
5. Hable hacia el micrófono y ajuste el control del volumen del amplificador o del reproductor de cintas.

Si el volumen es muy alto, usted podrá llegar a escuchar un ruido chillante. Para detener esta retroalimentación, reduzca el volumen o ajuste el ángulo de las bocinas para que estas apunten hacia otro lado del micrófono.

6. Deslice el interruptor de ON/OFF a OFF.

---

## ESPECIFICACIONES

Directriz ..... Omnidireccional  
Respuesta de Frecuencia ..... 70-16,000 Hz  
Impedancia (a 1,000 Hz) ..... 1 kOhmio  
Sensibilidad (a 1,000 Hz) ..... -65 dB ( $\pm 3$  dB) (0 dB = 1V/micro Bar)  
Longitud del Cable ..... 5 mts. Long. x 2 mm Diametro  
Enchufe .....  $\frac{1}{8}$ -Pulg. Diametro Tipo Monaural