

© 1992 Tandy Corporation.  
Todos los Derechos Reservados.  
Radio Shack y Realistic son marcas registradas  
usadas por Tandy Corporation.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

## PREPARACION

### Suministrando Corriente

Puede operar la CD-3306 con 8 baterías D (no suministradas), una toma de CA normal, o el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo con un adaptador opcional de 12 voltios CD si su vehículo tiene un sistema eléctrico de 12 voltios con tierra negativa.

### Conectando una Fuente de Audio Auxiliar

Puede conectar una fuente de audio auxiliar, tal como otro reproductor de CD, al enchufe **AUX** de su estereo.

### Conectando las Bocinas

1. Alíne cada bocina con las acanaladuras mirando hacia los lados del estereo.
2. Deslice las bocinas en las acanaladuras.
3. Conecte el enchufe del cable de la bocina izquierda al enchufe de la bocina L en la parte trasera del estereo. Luego conecte el enchufe del cable de la bocina derecha al enchufe de la bocina R.
4. Para quitar las bocinas, oprima la palanca del seguro de la bocina y levante las bocinas.

## OPERACION

### Usando el Radio

1. Mueva **FUNCTION** a **TUNER**, luego oprima **POWER**.
2. Mueva **BAND** a **AM** o **FM**.
3. Oprima **TUNING UP** o **DOWN** para seleccionar una estación.
4. Ajuste **VOLUME**, **BALANCE**, y **EQUALIZER** como de-see.

### Sintonizando Desde la Memoria

1. Sintonice una de cinco estaciones de AM o FM que quiera almacenar.
2. Oprima **MEMORY SET**.
3. Oprima uno de los cinco botones de selección antes de 5 segundos.

### Tocando un CD

1. Mueva **FUNCTION** a **CD**, luego oprima **POWER**.
2. Oprima **CD OPEN** y coloque un CD en el compartimiento con la etiqueta hacia arriba, luego cierre el compartimiento.
3. Oprima **PLAY/PAUSE**.
4. Ajuste **VOLUME**, **BALANCE** y **EQUALIZER** como de-see.

### Usando el Reproductor de CD

1. Para hacer una pausa, oprima **PLAY/PAUSE**. Para continuar tocando, vuélvalo a oprimir.
2. Para repetir todo el disco, oprima **REPEAT**. Para tocar repetidamente una pista, oprima **REPEAT** mientras toca hasta que aparezca **REPEAT 1**.
3. Para saltar pistas adicionales hacia adelante o hacia atrás, oprima repetidamente **<<** or **>>**.
4. Para programar una secuencia musical de hasta 16 pistas, oprima repetidamente **MEMORY** antes y después de seleccionar las pistas.
5. Para ver el número total de pistas y el tiempo total transcurrido en un CD, oprima **DISPLAY** cuando el CD este detenido.

### Tocando un Cassette

1. Mueva **FUNCTION** a **TAPE**.
2. Oprima **STOP/EJECT** para abrir la pletina deseada, luego inserte un cartucho de cinta con la orilla expuesta hacia arriba y el carretel lleno hacia la derecha.
3. Oprima **PLAY** en la pletina deseada.
4. Ajuste **VOLUME**, **BALANCE**, y **EQUALIZER** como de-see.
5. Para avanzar o retroceder la cinta, oprima **FF** o **REW** en la pletina deseada.
6. Oprima **STOP/EJECT** para terminar de tocar. Oprímalo nuevamente para abrir el compartimiento.

**Grabando**

Puede grabar en un cartucho de cinta del reproductor de CD, el radio, un micrófono externo, una fuente auxiliar u otro cartucho de cinta.

1. Mueva **FUNCTION** a la fuente de grabación deseada.

**Nota:** Si va a conectar un micrófono externo (no suministrado) al enchufe **MIC** de su estereo, mueva **FUNCTION** a **TAPE**. Si mueve **FUNCTION** a **TAPE** sin conectar un micrófono, la pletina graba silencio sobre la grabación existente.

2. Inserte un cartucho de cinta en blanco en Tape 2 y oprima **RECORD**.
3. Oprima **STOP/EJECT** para terminar la grabación.

**Usando Auriculares**

Para conectar auriculares, inserte la clavija de 1/8 de pulgada (3 mm) de un par de auriculares (no suministrados) en el enchufe marcado **PHONES**.

**Notas:** Las bocinas se desconectan automáticamente cuando conecta los auriculares. Siempre ajuste el volumen al mínimo antes de conectar los auriculares.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Mantenga el estereo seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el estereo con cuidado. No lo deje caer.
- No use el estereo en temperaturas extremas.
- Mantenga el estereo alejado de polvo y mugre.
- Limpie el estereo con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos del estereo.

**ESPECIFICACIONES****Pletina**

Velocidad de la Cinta..... 1 7/8 pps (4,8 cm/sec)  
 Sistema de Grabación..... Polarización de CA  
 Sistema de Borrado..... Imán

**Reproductora de CD**

Tipo..... CD Detector Optico  
 Cuantificación..... Lineal de 16 bits  
 Canales..... Dos Canales (Estereo)  
 Respuesta de Frecuencia..... 20 Hz a 10 kHz  
 Distorsión Armónica Total..... 0,15% (1kHz)  
 Señal/Ruido..... 90 dB  
 Rango Dinámico..... 90 dB  
 Separación de Canales..... 65 dB  
 Wow y Flutter..... Inmensurable  
 Memoria Programable..... 16 Pistas

**Radio**

Rango de Frecuencia..... FM: 88 MHz a 108 MHz  
 AM: 520 kHz a 1.720 kHz  
 Antenas..... FM: Telescópica  
 AM: Nucleo de Ferrita  
 Sensibilidad Util..... FM: 18 dB  
 AM: 55 dB

**General**

Potencia de Salida..... 3,5 Vatios/Canal RMS  
 Bocinas..... Dinámica, 8,9 cm X 2  
 Requisitos de Energía..... CA 120 V/60 Hz  
 CD 12V, Baterías D X 8  
 Enchufe Externo DC 12V  
 Dimensiones..... 25,1 x 61,3 x 21,0 cm  
 (Ancho x Alto x Profundo)  
 Peso..... 5,1 kg (Sin Baterías)