

© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados dentro de esta unidad que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este aparato.

PREPARACION

Energizando el Tocacintas

Puede energizar el SCR-46 con seis baterías C, corriente CA normal usando la cuerda eléctrica de CA suministrada, o el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo usando un adaptador de CD que provea 9 voltios y por lo menos 650 miliamperios.

Prevencción: Siempre desconecte la cuerda del adaptador de la toma eléctrica antes de desconectarla de enchufe 120V de la grabadora.

Conectando Auriculares

Inserte la clavija de 2,3 mm (1/8 de pulgada) en el enchufe **PHONES** de la grabadora. Esto desconecta automáticamente la bocina interna de la grabadora.

OPERACION

Tocando el Radio

1. Mueva el selector de función a **RADIO**.
2. Use **BAND** para seleccionar la banda (**AM, FM, o FM STEREO**).
3. Gire **TUNING** y **VOLUME** para seleccionar la estación y nivel de volumen que desee.
4. Mueva **E-BASS** a **IN** para acentuar los sonidos bajos.
5. Ajuste **BALANCE** para obtener el mejor efecto estereo.
6. Para apagar el radio, mueva **FUNCTION** a **RADIO OFF/TAPE**.

Tocando un Cartucho de Cinta

1. Oprima **STOP/EJECT** para abrir la puerta del compartimiento del cassette. Coloque un cassette con la orilla expuesta hacia arriba y el lado que desea mirando hacia usted, luego cierre la puerta del compartimiento.
2. Mueva **FUNCTION** a **RADIO OFF/TAPE**.
3. Para tocar ambos lados una vez, oprima **MODE** hasta que el botón se trabe abajo. Para toque continuo, oprima **MODE** hasta liberar el botón.
4. Oprima **PLAY**.
5. Gire **VOLUME** al nivel de escucha deseado.
6. Mueva **E-BASS** a **IN** para acentuar el sonido de bajos.
7. Gire **BALANCE** hasta obtener el mejor efecto estereo.
8. Oprima **FAST-F** o **REWIND** para avance o retorno rápido de la cinta.
9. Oprima **STOP/EJECT** para detener la cinta. Oprímalo de nuevo para abrir el compartimiento del cassette.

Nota: Oprima **DIRECTION** para invertir la dirección de la cinta y tocar el otro lado. Oprima **PAUSE** para dejar de tocar temporalmente.

Grabando

1. Para grabar del radio, mueva **FUNCTION** a **RADIO**. Luego mueva **BAND** a la banda deseada y gire **TUNING** a la estación deseada.
Para grabar con el micrófono incorporado, mueva **FUNCTION** a **RADIO OFF/TAPE**.
2. Coloque un cartucho de cinta en el compartimiento de cassette.
3. Antes de grabar, oprima **PLAY** para confirmar que el indicador de avance (<) está encendido, luego oprima **STOP**. También confirme que **MODE** no está oprimido.
4. Oprima **RECORD** para empezar a grabar. **RECORD, PLAY, y MODE** quedan hundidos.
5. Oprima **STOP/EJECT** para empezar a grabar.

