

© 1992 Tandy Corporation.  
 Todos los Derechos Reservados.  
 Radio Shack y Realistic son marcas registradas  
 usadas por Tandy Corporation.

**PRECAUCION**  
 RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO  
 NO LO ABRA



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

## PREPARACION

### Suministrando Corriente

Puede operar la SCR-43 con 10 baterías D (no suministradas), una toma de CA con la cuerda suministrada, o el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo con un adaptador de 12 voltios CD (no suministrado).

#### Precauciones para el uso de corriente CD:

- El vehículo debe tener un sistema eléctrico de 12 voltios con tierra negativa.
- Siempre conecte el adaptador a la SCR-43 antes de conectarlo al enchufe del encendedor de cigarrillos, y desconecte el adaptador del enchufe antes de desconectarlo de la SCR-43.
- Use un adaptador que suministre por lo menos 750 milliamperios y que ajuste bien en el enchufe DC 12V.

## OPERACION

### Ajustando el Reloj

Mientras sostiene oprimido **MEMORY**, oprima **TUNING UP** para cambiar los minutos y **TUNING DOWN** para cambiar la hora, luego suelte **MEMORY**.

### Cambiando el Despliegue

Para seleccionar manualmente el despliegue de frecuencia, oprima **DISPLAY** con una estación sintonizada. Para ver la hora, espere 5 segundos hasta que la SCR-43 retorne al despliegue de la hora, u oprima **DISPLAY** nuevamente.

### Usando el Radio

**Precaución:** Para prevenir daño al oído, ajuste los controles de volumen al mínimo antes de encender el radio.

1. Mueva **FUNCTION** a **RADIO**.
2. Oprima **AM/FM** para cambiar la banda.
3. Ajuste **VOLUME LEFT/RIGHT** al nivel deseado.
4. Oprima **TUNING UP** o **DOWN** para sintonizar estaciones manualmente. Oprima **AUTO TUNING UP** o **DOWN** para seleccionar la siguiente estación fuerte.
5. Mueva **STEREO WIDE** a **IN** para mejor sonido estereo, especialmente en áreas de audición grandes.
6. Ajuste el equalizador como desee.
7. Para apagar el radio, mueva **FUNCTION** a **TAPE (RADIO OFF)**.

### Sintonización desde Memoria

1. Sintonice una de seis estaciones de AM o seis estaciones de FM que desee almacenar.
2. Oprima **MEMORY**.
3. Mientras **ca** titila, oprima uno de los **MEMORY PRESETS** (1 - 6).
4. Para sintonizar la estación deseada, oprima el botón **AM/FM MEMORY PRESET** correspondiente.

### Tocando una Cinta de Cassette

1. Mueva **FUNCTION** a **TAPE (RADIO OFF)**.
2. Oprima **STOP/EJECT** para abrir el compartimiento del tocacintas, inserte un cartucho con el orillo abierto hacia arriba y el carretel lleno hacia la derecha.
3. Oprima **PLAY** en el tocacintas deseado.
4. Ajuste **VOLUME LEFT/RIGHT** y el equalizador como desee.
5. Para avance o regreso rápido de la cinta, oprima **FAST-F** or **REWIND** en el tocacintas deseado.
6. Para terminar de tocar, oprima **STOP/EJECT**. Oprímalo nuevamente para abrir el compartimiento del cartucho.

### Haciendo Grabaciones en Vivo

1. Ponga un cartucho de cinta en el tocacintas 2.
2. Mueva **FUNCTION** a **MIC**.
3. Oprima **RECORD** para empezar la grabación. Para detener la grabación momentáneamente, oprima **PAUSE**.

**Copiando Cartuchos de Cinta**

1. Ponga un cartucho de cinta en blanco en el tocacintas 2 y la cinta que quiera copiar en el tocacintas 1.
2. Mueva **FUNCTION** a **TAPE (RADIO OFF)**.
3. Mueva **DUBBING** a **HIGH** para grabar al doble de la velocidad normal.
4. Oprima **PAUSE**, luego **RECORD** en el tocacintas 2.
5. Oprima **PLAY** en el tocacintas 1 para comenzar a copiar.
6. Para detener el copiado, oprima **STOP/EJECT** en el tocacintas 2. Para detener la reproducción del tocacintas 1, oprima **STOP/EJECT** en el tocacintas 1.

**Conectando Auriculares**

Inserte la clavija de 1/8 de pulgada (3,2 mm) en el enchufe **HEADPHONE** de la SCR-43.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Mantenga la SCR-43 seca.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje la SCR-43 con cuidado. No la deje caer.
- No use la SCR-43 en temperaturas extremas.
- Mantenga la SCR-43 alejada de polvo y mugre.
- Limpie la SCR-43 con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos de la SCR-43.

**SPECIFICATIONS****General**

Potencia de Salida.....	1.8 Vatios/Canal RMS
Consumo de Potencia.....	12 Vatios
Potencia de Alimentación.....	CA 120V/60Hz
	CD 12-15 Voltios
	10 Baterías D
Dimensiones .....	5,25 x 53,0 x 13,3 cm
	(Alto x Ancho x Profundo)
Peso.....	2,9 kg (Sin Baterías)

**Tocacintas**

Velocidad de la Cinta.....	1 7/8 pps Velocidad Normal
	3 3/4 pps Alta Velocidad
Sistema de Grabación.....	Polarización CA
Sistema de Borrado .....	Borrado por CA

**Radio**

Rango de Frecuencia.....	FM: 87.5 — 107.9 MHz
	AM: 530 — 1710 kHz
Antena .....	FM Telescópica
	AM Barra de Ferrita