

© 1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
para uso de Tandy Corporation.

PREPARATIVOS

Cómo Utilizar la Energía de las Baterías

Para uso portátil, usted podrá energizar su SCR-58 con cuatro baterías tipo C (no incluidas). Si el sonido se debilita o la velocidad de la reproducción de la cinta disminuye, reemplace las baterías. Para instalar las baterías:

1. Haga presión sobre la muesca y levante la cubierta del compartimento para las baterías.
2. Instale cuatro baterías nuevas tipo C en el compartimento como indican los símbolos de polaridad marcados (+ y -) dentro del compartimento. Coloque la cuarta batería por debajo de la tercera batería.
3. Reinstale la cubierta.

Cómo Utilizar la Energía de Corriente Alterna AC

Usted podrá energizar su SCR-58 desde un enchufe de corriente alterna, utilizando un adaptador de corriente alterna (no incluido).

Precauciones:

- Usted deberá utilizar un adaptador de corriente alterna que provea 9 voltios y genere un mínimo de 500 miliamperes. Su punta central deberá ser colocada en negativo y el conector deberá ser conectado apropiadamente en el enchufe marcado DC 9V en el SCR-58. El utilizar un adaptador que no cumpla con estas especificaciones pudiera dañar seriamente el SCR-58 o el adaptador mismo.
- Conecte siempre el adaptador en la grabadora antes de conectarlo a un enchufe de corriente alterna. Desconecte siempre el adaptador del enchufe de corriente alterna antes de desconectarlo de la grabadora.

Para utilizar la energía de corriente alterna:

1. Inserte el conector tipo barril del adaptador en el enchufe del SCR-58 marcado DC 9V.
2. Conecte el adaptador en un enchufe estándar de corriente alterna. El conectar el adaptador de corriente alterna, automáticamente desconecta la energía de las baterías internas.

Cómo Utilizar la Energía de la Batería de un Vehículo

Usted podrá energizar su SCR-58 utilizando la batería de su vehículo y un adaptador para corriente directa (no incluido).

Precauciones:

- Esta grabadora ha sido diseñada para ser utilizada en vehículos equipados con un sistema eléctrico de 12 voltios a tierra física. Muchos de los vehículos tienen este tipo de sistema eléctrico, pero si usted no está seguro que tipo de sistema ofrece su vehículo, consúltelo con el distribuidor de su tipo de vehículo. El utilizar la grabadora con un tipo diferente de sistema eléctrico pudiera dañar la grabadora y el sistema eléctrico del vehículo.
- Usted deberá utilizar un adaptador de corriente directa que provea 9 voltios (regulados) y genere un mínimo de 500 miliamperes. Su punta central deberá ser colocada en negativo y el conector deberá conectarse apropiadamente en el enchufe del SCR-58 marcado DC 9V. El utilizar un adaptador que no cumpla con estas especificaciones pudiera dañar seriamente el SCR-58 o el adaptador.
- Conecte el adaptador en la grabadora antes de conectarlo al enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo. Desconecte siempre el adaptador del enchufe del encendedor de cigarrillos antes de desconectarlo de la grabadora.

Para utilizar la energía de la batería de su vehículo:

1. Coloque el interruptor de voltaje del adaptador en 9V.
2. Inserte el conector del adaptador en el enchufe del radio marcado DC 9V.
3. Conecte el adaptador en el enchufe del encendedor de cigarrillos. El conectar el adaptador al enchufe del encendedor de cigarrillos desconectará automáticamente la energía de las baterías internas.

OPERACION

Todos los controles para el funcionamiento del sistema de música se localizan en la parte superior.

Cómo Utilizar el Radio

Nota: Para proteger sus oídos, ajuste el botón **VOLUME** a su nivel más bajo antes de encender el radio.

1. Coloque **FUNCTION** en **RADIO**.
2. Coloque **AM/FM/FM STEREO** en la banda deseada.

Para mejorar la recepción de estaciones débiles de FM, seleccione **FM**. Para regresar hacia el sonido estéreo, seleccione **FM STEREO**. La leyenda **FM STEREO** se iluminará cuando usted haya sintonizado una estación FM estéreo.

Para la mejor recepción de FM, extienda a su máxima posición la antena telescópica. Mueva hacia los lados el SCR-58 para mejorar la recepción de AM.

3. Deslice el botón **VOLUME** al nivel necesario.
4. Deslice **TUNING** hacia la estación deseada.
5. Ajuste **TONE** para obtener el sonido deseado.

Cómo Reproducir una Cinta de Cassette

Nota: Para proteger su sistema auditivo, ajuste el botón **VOLUME** a su nivel más bajo antes de reproducir la cinta de cassette.

1. Quite cualquier holgura de la cinta de cassette haciendo girar el carrete con un lápiz. Evite tocar la cinta.
2. Oprima **STOP/EJECT** para abrir la puerta del compartimento para cassettes.
3. Inserte una cinta de cassette con el lado que usted desee reproducir viendo hacia usted, la cinta expuesta hacia arriba y el carrete lleno hacia la derecha.
4. Cierre la puerta del compartimento.
5. Coloque el botón **FUNCTION** en **TAPE**.
6. Oprima **PLAY**.
7. Ajuste **VOLUME** como sea necesario.
8. Ajuste **TONE** para obtener el sonido deseado.
9. Para detener la reproducción, oprima **STOP/EJECT**. Oprima **STOP/EJECT** nuevamente para abrir el compartimento y retirar la cinta.

Notas:

- Para avanzar o reembobinar aceleradamente la cinta del cassette, oprima **FAST-F** o **REWIND**. La unidad de cintas avanzará o embobinará aceleradamente la cinta hasta que esta llegue a su final, usted deberá oprimir **STOP/EJECT** para liberar el mecanismo de la cinta.
- Durante la reproducción, el mecanismo de la unidad de cintas automáticamente liberará todos los botones una vez terminada la cinta.

Cómo Hacer Grabaciones En Vivo

1. Coloque una cinta de cassette.
2. Coloque el botón **FUNCTION** en **TAPE**.
3. Oprima **RECORD**. Ambos **RECORD** y **PLAY** se bloquearán.

Para suspender temporalmente la grabación, oprima **PAUSE**. Oprima **PAUSE** nuevamente para reiniciar la grabación.

4. Para detener la grabación, oprima **STOP/EJECT**.

Durante la grabación, el mecanismo de la unidad de cintas automáticamente liberará todos los botones una vez terminada la cinta.

Cómo Grabar desde el Radio

1. Coloque una cinta de cassette.
2. Coloque **FUNCTION** en **RADIO**.
3. Sintonice la estación de radio deseada.

Algunas veces las transmisiones grabadas de AM producen un sonido semejando un silbido que usted podrá escuchar durante la grabación o reproducción de la cinta. Coloque el botón **BEAT CUT** localizado en la parte posterior de la grabadora en la posición en donde se produzca la mejor calidad de grabación.

4. Para optimizar la calidad del sonido, oprima **PAUSE**, y después **RECORD**. Oprima **PAUSE** nuevamente para iniciar la grabación. O, simplemente oprima **RECORD**. En cualquiera de los casos, ambos **PLAY** y **RECORD** se bloquearán.

Para detener temporalmente la grabación, oprima **PAUSE**. Oprima **PAUSE** nuevamente para reiniciar la grabación.

5. Para suspender la grabación, oprima **STOP/EJECT**.

Cómo Borrar una Cinta de Cassette

Para borrar una cinta de cassette, simplemente grabe una nueva señal de audio o silencio sobre la grabación previa. Para efectuar una grabación de silencio, siga los pasos "Cómo Hacer Grabaciones En Vivo" colocando la grabadora en un lugar silencioso. O utilice un borrador de cintas.

Cómo Prevenir una Borradura Accidental

Para proteger sus grabaciones, rompa las muescas de protección contra borraduras en el cassette.

Si usted posteriormente decide grabar en el cassette, coloque una porción de cinta adhesiva sobre la perforación de la muesca del lado del cual usted desee grabar.

Cómo Utilizar Audífonos

Para escuchar con privacidad, gire **VOLUME** hacia su nivel mínimo y conecte un juego de audífonos con un conector de 1/8-pulgada en el enchufe marcado **PHONES**. Ajuste **VOLUME** a un nivel auditivo confortable. No escuche a través de los audífonos a niveles excesivos de volumen.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el SCR-58 seco.
- Utilice baterías nuevas. Deseche las baterías usadas o débiles.
- Manipule el SCR-58 con mucho cuidado. No lo deje caer al piso.
- No utilice el SCR-58 bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga el SCR-58 alejado del polvo y la mugre.
- Limpie el SCR-58 con un trapo húmedo y suave.
- No modifique ni altere los componentes internos del SCR-58.

No Desmagnetice las Cabezas de Grabación/Reproducción

El SCR-58 utiliza un sistema de desmagnetización permanente que asegura la claridad y respuesta de alta-frecuencia. Diferente a otros sistemas, el sistema de desmagnetización permanente no acumula magnetismo residual que interfiera con la grabación.

Cuidado: El intentar desmagnetizar la cabeza de grabación o reproducción pudiera dañar el SCR-58.

Cómo Limpiar el Mecanismo Propulsor de la Cinta

La mugre, el polvo, o las partículas del recubrimiento de las cintas pudieran acumularse en las cabezas de la cinta y otras partes que tocan a la cinta, y con esto reducir el rendimiento del reproductor de cintas. Después de cada 20 horas de operación del reproductor de cintas, siga los siguientes pasos para limpiar el mecanismo propulsor de la cinta.

1. Quite las baterías y desconecte la fuente de energía.
2. Abra la puerta del compartimento para cassettes.
3. Oprima **PLAY** para exponer el mecanismo y sus partes.
4. Use un cotonete de algodón previamente sumergido en alcohol o solución para limpiar cabezas de reproductores de cintas para limpiar la cabeza de grabación/reproducción, el rodillo opresor, el cable, y la cabeza desmagnetizadora.
5. Una vez que haya terminado de hacer la limpieza del mecanismo, oprima **STOP/EJECT** y cierre la puerta del compartimento para cassettes.

ESPECIFICACIONES

Potencia de Salida (a 10% THD)0.85 Vatios Por Canal
Fuente de Energía.....Adaptador de AC
4 Baterías Tipo C, DC 6 Voltios
Dimensiones380 mm X 296 mm X 77 mm (AAP)
Peso100 gms