

© 1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
para uso de Tandy Corporation.

INSTALACION Y REEMPLAZO DE LA BATERIA

El micrófono es energizado a través de una batería tipo AA. Para instalar o reemplazar la batería:

1. Desatornille la malla de la base del micrófono.
2. Quite la batería y su soporte de la base del micrófono, si es necesario.
3. Inserte el extremo negativo (-) de una batería nueva en el soporte, y posteriormente inserte la batería en la base del micrófono, con el extremo del soporte, primero.

Nota: Algunas baterías de mayor tamaño tipo AA pudieran no caber en el soporte. Si esto llegara a suceder, utilice ya sea una batería AA de tamaño estándar o inserte la batería sin el soporte.

4. Atornille nuevamente la malla al cuerpo del micrófono.

OPERACION

El micrófono contiene un interruptor deslizante para apagar o encenderlo. Usted podrá utilizar este interruptor para apagar el micrófono sin necesidad de cambiar el control de volumen del amplificador. Para encender el micrófono, coloque el interruptor en la posición que muestre el color anaranjado.

ESPECIFICACIONES

Respuesta de Frecuencia.....	50 a 15,000 Hz
Directividad	Unidireccional
Impedancia	600 Ohmios
Sensibilidad	-69 dB
SPL Maximo	120 dB
Relación de Señal de Ruido	48 dB (a 94 dB SPL)
Consumo de Corriente	Menor a 1 mA
Vida de la Batería.....	Superior a 1000 Horas (Baterías Alcalinas)

Las especificaciones son típicas.

Las unidades individuales pudieran variar.

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.