

Su aparato Pocket Repeat Radio Shack le hace una prueba a su memoria con dos juegos diferentes. Juegue el Juego 1 y vea si le es posible seguir las luces y sonidos y repetir la secuencia que haya hecho. O, juegue el Juego 2 y ayúdele al Pocket Repeat a crear una secuencia establecida por usted para que usted o un amigo intente repetirla. Su tamaño compacto le permite jugar el juego donde quiere que usted vaya.

### **INSTALACION DE LA BATERIA**

Usted requerirá instar una batería de 9 volts para energizar el Pocket Repeat. Le recomendamos una batería alcalina.

1. Deslíce la cubierta del compartimento para la batería en la dirección que marca la flecha y levántela.
2. Instale una batería de 9 voltios en los contactos. Coloque la batería dentro del compartimento.
3. Reinstale la cubierta. Asegúrese que cierre perfectamente bien.

### **Precauciones:**

- Si el juego deja de funcionar o el sonido se desvanece, reemplace la batería con una nueva.
- Use solamente una batería nueva del mismo tamaño y tipo que se requiere.
- NUNCA deje dentro del compartimento una batería usada o débil.
- Si usted planea no utilizar el juego durante varios días, retire la batería.

- Deseche la batería adecuadamente; no las incinere o entierre.

### **ENCENDIDO Y APAGADO DEL JUEGO POCKET REPEAT**

Coloque el selector **ON/OFF** en **ON** para encender el juego. Observe la luz color rojo destellar y escuche los diferentes tonos. Ahora podrá jugar usted un juego.

**Nota:** Si usted no oprime ningún botón dentro del transcurso de 15 segundos, las luces destellan y los tonos son emitidos cada 10 segundos.

Coloque el selector **ON/OFF** en **OFF** para apagar el juego Pocket Repeat en cualquier momento.

---

---

## COMO JUGAR LOS JUEGOS

### Para jugar el Juego 1

1. Oprima el botón color verde **GAME 1** y observe una luz destellar.
2. Una vez que la luz haya destellado y se haya emitido un tono, oprima ese mismo botón.
3. Espere a que el juego se repita por sí mismo y obsérvelo agregar un paso más. Oprima los mismos botones en donde observó las luces.

Cada vez que usted repita la secuencia correctamente, el juego agregará otro paso a la secuencia. Una vez que usted haya repetido cada una de las secuencias, el juego se hace más rápido.

Si comete un error, el botón equivocado zumba y se termina el juego. Si usted repitió correctamente los 32 pasos en el juego, usted es un ¡CAMPEON!-

4. Después de cada juego oprima **LAST** para hacer que el Pocket Repeat reproduzca la última secuencia que usted haya completado exitosamente.

Para jugar el último juego nuevamente, oprima **AGAIN**.

### Para Jugar el Juego 2

1. Oprima el botón color azul **GAME 2** y observe una luz destellar.
2. Después de que la luz haya destellado y el tono haya sido emitido, oprima ese mismo botón. Después oprima un botón que usted haya seleccionado para agregarlo al siguiente paso en la secuencia.
3. Espere a que el juego se repita por sí mismo y obsérvelo agregar un paso más. Agregue usted un paso también.. Cada vez que usted repita una secuencia correctamente, el juego agregará un paso más a la secuencia y esperará a que usted agregue uno también. Después de que usted haya repetido cada secuencia, el juego se hace más rápido. Si comete un error, el botón equivocado zumba y se termina el juego. Si usted repitió correctamente los 32 pasos en el juego, usted es un ¡CAMPEON!
4. Después de un juego, oprima **LAST** para hacer que el Pocket Repeat reproduzca la última secuencia que usted haya completado exitosamente. Para jugar el último juego nuevamente, oprima **AGAIN**.

---

---

## EL MARCADOR

Si usted repitió este      esta luz destella  
número de pasos

0-7

**PRINCIPIANT**

E

8-21

**AFICIONADO**

22-31

**EXPERTO**

32

**CAMPEON**

## CUIDADOS

Para disfrutar de su Pocket Repeat durante mucho tiempo:

- Mantengalo alejado del agua y las grasas.
- No lo deje caer.
- Límpielo con un trapo húmedo para que se vea bien.
- No lo desarme. Si algo no funciona adecuadamente, llévelo a su tienda Radio Shack para obtener ayuda.

©1993 Tandy Corporation

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation.