

MANUAL DEL PROPIETARIO

PORTAVISION

Televisor Blanco y Negro de 5 pulgadas para el Hogar/Automóvil

Favor de leer antes de usar este aparato

Cat. No. 16-121

CARACTERISTICAS

Su Portavision Realistic para el Hogar o el Automóvil de 5 pulgadas, blanco y negro, ofrece lo último en el diseño estado sólido para darle la más alta calidad en imagen y sonido además de una operación muy confiable.

Su televisor Portavision ofrece además las siguientes características:

Soporte para instalación y tornillería—le permite instalar su televisor debajo de un gabinete.

Dos fuentes de energía—le permite observar sus programas favoritos en interiores o en su vehículo. Se ha provisto un cable para conexiones a la corriente alterna, así como uno para conectarse al enchufe del encendedor de cigarrillos.

Antena telescópica—le permite usar su televisor sin una antena externa en áreas en donde la señal sea fuerte.

Enchufe para audífonos—le permite escuchar la televisión con privacidad.

Para sus archivos personales, tome note del número de serie del televisor en el espacio que se ha provisto abajo. El número de serie está localizado en la parte posterior del televisor. No. de Serie _____

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior). NO existen componentes que requieran servicio en el interior. REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo con un relámpago y una punta de flecha en el extremo dentro de triángulo equilátero es con la intención de alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto que pudiera ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es con la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento muy importantes en la literatura que acompaña a este producto.

**ADVERTENCIA:
PARA PREVENIR EL RIESGO DE
UN INCENDIO O DESCARGA
ELECTRICA. NO EXPONGA ESTE
APARATO A LA LLUVIA O HU-
MEDAD.**

©1990 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Portavision, Radio Shack y Realistic son marcas registradas de Tandy Corporation.

INSTALACION DEL TELEVISOR

Usted podrá instalar el televisor debajo de un gabinete o usarla como un aparato portátil.

Para instalar el televisor debajo de un gabinete, haga lo siguiente:

Precauciones:

- El soporte provisto no ha sido diseñado para ser utilizado en un vehículo en movimiento. Si usted instala el televisor en un vehículo, sáquela de su soporte y guárdela en un lugar seguro antes de poner el vehículo en movimiento.

- Para reducir la posibilidad de un incendio, no instale el televisor directamente sobre una superficie que irradie calor.

1. Use el soporte como una guía, márque la posición de la perforación para el tornillo.
2. Haga una perforación del tamaño del tornillo.
3. Instale el tornillo, las rondanas, el soporte y la tuerca como se muestra. Apriete la tuerca.

Para obtener una ventilación apropiada para el televisor, asegúrese que exista un mínimo de 30 cms. de espacio en cada uno de los lados del aparato.

CONEXION DE LA FUENTE DE ENERGIA

Usted podrá energizar el televisor usando una fuente de energía ya sea de corriente alterna o de 12 volts a través de la batería de un vehículo.

USO DE LA CORRIENTE AL-TERNA

1. Conecte el cable para la corriente alterna que se ha provisto en el enchufe **INPUT** del televisor . Conecte el otro extremo del cable en una fuente de corriente alterna estandard.
2. Use la correa de plástico en la parte posterior del televisor para guardar el exceso de cable, como se describe abajo:
 - a.Enrolle el exceso de cable.
 - b.Colóque la correa de plástico alrededor del exceso de cable. Inserte la correa en la ranura de la base de la correa y jale la correa hasta que el cable esté suavemente apretado.

USO DE LA BATERIA DE UN VEHICULO

Notas:

- Su vehículo deberá ofrecer un sistema eléctrico de 12 volts a tierra física negativa.
 - Para usar la energía de su vehículo usted deberá desconectar el televisor del enchufe de corriente alternal.
1. Conecte el extremo con el conector pequeño del cable de corriente directa en el enchufe **DC 12V**.
 2. Desconecte el encendedor de cigarrillos de su vehículo, y conecte el extremo con el conector grande dentro del enchufe del encendedor.

Precauciones:

- Para prevenir la posibilidad de recibir una descarga eléctrica y causarse un daño usted o el televisor, desconecte el convertidor de DC del enchufe del encendedor de cigarrillos antes de desconectarlo del televisor.

El cable para corriente directa que se ha provisto (fabricado por Capetronic USA (HK) Inc. Modelo No. JA238) provee 12 volts con el centro de su conector a positivo y podrá generar los 1.16 amperes que el televisor consume. El uso de un convertidor que no cumpla con estas especificaciones pudiera dañar el televisor , el cable de la

corriente directa, o el sistema eléctrico del vehículo.

Cambio del fusible

Si el televisor no llegara a funcionar usándo la energía proveniente de la batería del vehículo, verifique el fusible en el cable del convertidor de corriente. Si el fusible está fundido, reemplácelo con un fusible de 3 amperes. No use un fusible de un amperaje superior.

USO DE UNA ANTENA

En la mayoría de las áreas metropolitanas, la antena telescópica integrada provee la recepción adecuada.

Para mejorar la recepción, usted podrá conectar una antena para exteriores de VHF/UHF en su televisor.

USO DE LA ANTENA TELESCOPICA

Extienda la antena a su longitud total, y ajústela hasta obtener la mejor imagen.

Nota. La antena telescópica se desconecta cuando usted use el enchufe **EXT ANT** del televisor.

USO DE UNA ANTENA EXTERNA

Si usted utiliza un cable de 75 ohms coaxial en la antena para exteriores, use un mini-conector tipo F de 1-8 pulg. (no provisto) para conectar el

cable coaxial en el enchufe **EXT ANT**.

Si usted utiliza un cable gemelo de 300 ohms, plano en la antena para exteriores, use el convertidor de 300 a 75 ohms que se ha provisto como sigue:

1. Conecte el cable de la antena en las terminales del convertidor.
2. Inserte el conector del convertidor en el enchufe **EXT ANT** del televisor.

OPERACION

Para operar su televisor:

Encienda el televisor girando el botón **VOLUME** hasta que se escuche un chasquido.

Ajuste el volumen girando el botón **VOLUME** hacia arriba o hacia abajo.

Seleccione el canal como sigue:

1. Coloque el selector de la banda del televisor en la banda deseada.

La siguiente tabla muestra las posiciones del selector y los canales disponibles en cada banda.

Banda	Canales
VHF-LOW	2-6
VHF-HIGH	7-13
UHF	14-69

2. Mueva el botón **TV TUNING** hasta que el indicador del cuadrante señale el canal deseado. Proceda a hacer los ajustes de sintonía fina.

Mejore la calidad de la imagen ajustando los siguientes controles en la parte posterior del televisor.

Para ajustar la brillantez en la imagen, gíre el control **BRIGHT**.

Para ajustar la diferencia entre las áreas claras y oscuras en la imagen, gíre el control **CONTRAST**. Si la imagen se moviera verticalmente, gíre el control **V-HOLD** hasta que la imagen se detenga.

Para cambiar el ángulo de visión, al colocar el televisor sobre una mesa, use la barra de la parte inferior del televisor como soporte.

Para escuchar con privacidad, conecte un juego de audífonos monaurales con un conector de 1/8 pulg. en el enchufe **HEADPHONE** en la parte posterior del televisor.

Nota: La bocina integrada se desconecta al usar el enchufe **HEADPHONE**:

MANTENIMIENTO

Su televisor es un ejemplo de diseño y manufactura de calidad superior. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar su televisor para poderlo disfrutar durante años.

Mantenga su televisor seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que corroen los circuitos electrónicos.

Use y almacene su televisor solamente bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremas pudieran disminuir la vida de los dispositivos electrónicos y deformar o derretir sus partes plásticas.

Manipule el televisor con mucho cuidado. Dejarlo caer al piso pudiera dañar sus componentes electrónicos y su gabinete, siendo causa que el televisor no funcionara adecuadamente.

Mantenga el televisor alejado del polvo excesivo y las grasas. Estos pueden causar un desgaste prematuro de sus partes.

Limpie ocasionalmente el televisor con un trapo húmedo para mantenerlo como nuevo. No use compuestos químicos, solventes o detergentes concentrados para limpiar el televisor.

No modifique ni altere los componentes internos del televisor, ya que pudieran ser causa que el televisor funcionara adecuadamente e invalidar su garantía. Si su televisor no está funcionando como es debido, llévelo a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation.
Fort Worth, Texas 76102